

# L'ENTRETIEN

Vous trouverez ci-après quelques conseils pour l'entretien de vos textiles préférés. Ils sont à adapter en fonction des vêtements que vous possédez. Respectez scrupuleusement les instructions présentes sur les étiquettes ! En cas de doute, renseignez-vous auprès de votre pressing ou teinturier.

Ces conseils sont également disponibles sur différents sites spécialisés dans la vente et /ou l'entretien de produits textiles.

## LAVER

### **Choisissez votre lessive:**

- Poudre ou tablettes pour le blanc, le linge très sale et le synthétique résistant
- Liquide pour le lavage à basse température et les couleurs
- "linge délicat" pour les lavages à la main Astuce : Pour éviter que le noir ne vire au gris, choisissez des programmes courts, basse température, avec peu de lessive.

### **En machine:**

- Triez votre linge avant le lavage : lavez les couleurs sombres, claires, le blanc et les textiles délicats séparément.
- Regroupez les vêtements en fonction de la matière et de la température recommandée sur l'étiquette.
- Retournez et lavez sur l'envers les couleurs foncées ainsi que les jeans et pulls.
- Pensez à vider les poches, fermer les zips des pantalons et boutonner les chemises.
- Placez les vêtements fragiles (collants, sous-vêtements,...) dans un filet spécial ou dans une taie d'oreiller.

### **A la main:**

- La température doit être de 30° .
- Dissolvez bien la poudre de lessive avant de mettre votre linge dans l'eau. Ne surdosez pas : les résultats n'en seront pas meilleurs et l'excédent peut se loger dans vos vêtements.
- Rincez plusieurs fois dans une eau à la même température.
- Essorez vos vêtements en les roulant dans une serviette éponge.

## **LAVAGE**

Linge de couleur supportant 40 C - Programme normal - Température maximale de lavage : 40 C

- Action mécanique normale
- Rinçage normal
- Essorage normal

signifie que l'article peut être ou non lavé à l'eau. Les chiffres inscrits sur le cuvier indiquent la température maximale de lavage en C.

### **Recommandations**

Articles multicolores foncés, en coton, polyester, mélanges, etc.

Linge fin supportant 40 C - Programme modéré Température maximale de lavage : 40 C

- Action mécanique réduite (Correspond à une charge de linge inférieure à la charge normale et à un volume maximum de bain)
- Rinçage à température décroissante
- Essorage réduit

signifie que l'article peut être ou non lavé à l'eau. Les chiffres inscrits sur le cuvier indiquent la température maximale de lavage en C. La barre placée sous le cuvier prescrit un traitement mécanique plus doux.

### **Recommandations**

Linge fin en modal ou viscose par exemple, lingerie en fibres synthétiques (acrylique, polyester et polyamide). Réduire sensiblement la quantité de linge. Ne remplir la machine qu'à moitié. Lancer le programme de lavage correspondant. Eviter d'essorer ou n'essorer que brièvement s'il y a risque de cassures des fibres ou de froissement.

Linge fin supportant 40 C - Programme modéré - Température maximale de lavage : 40 C

- Action mécanique réduite (Correspond à une charge de linge inférieure à la charge normale et à un volume maximum de bain)
- Rinçage à température décroissante
- Essorage réduit

signifie que l'article peut être ou non lavé à l'eau. Les chiffres inscrits sur le cuvier indiquent la température maximale de lavage en C. La barre placée sous le cuvier prescrit un traitement mécanique plus doux.

### **Recommandations**

Linge fin en modal ou viscose par exemple, lingerie en fibres synthétiques (acrylique, polyester et polyamide).

Réduire sensiblement la quantité de linge. Ne remplir la machine qu'à moitié. Lancer le programme de lavage correspondant. Eviter d'essorer ou n'essorer que brièvement s'il y a risque de cassures des fibres ou de froissement.

Lavage à la main

signifie que l'article peut être ou non lavé à l'eau. Le symbole de la main signifie que les articles sont exclusivement lavables à la main

### **Recommandations**

Température maximale: 30 à 40 C, selon les articles. Bien dissoudre préalablement le produit de lessive dans l'eau. Immerger et bien imprégner le linge. Ne pas froter, ni tordre, ni essorer. Rincer avec soin. Laver les articles délicats rapidement et éviter de les entasser encore mouillés ou humides. Ne pas laisser tremper les articles de couleur pour préserver la teinture du linge.

Lavage interdit

Les articles ainsi désignés ne supportent pas le lavage et sont généralement sensibles aux traitements à l'eau.



Lavage à la main



Lavage interdit



Lavage à 40